

技术规格书

客户: 京东方传感科技有限公司

名称: 半自动标定测试机

型号: TYB-256A

版本: V1.0

编制	日期	
审核	日期	
批准	日期	

北京清大天达光电科技股份有限公司 2024 年 07 月



目录

- 一、设备功能概要
- 二、主要技术指标
- 三、厂房配置需求
- 四、整体布局、构成及规格
- 五、安全保护装置
- 六、主要部件品牌
- 七、出厂文件及随机附属品
- 八、交货事项

序号	更新内容
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
注	如以下内容与更新内容不同,则以更新内容为准。



一、设备功能概要

TYB-256A 半自动标定测试机主要用于 MEMS 数字压力传感器的标校测试, 对测试结果编制 MAP 图,方便分类下料。系统配置包含:腔体开合系统、控压 系统、控温系统、控制与标定系统。

二、主要技术指标

- 1、待测产品:
- (1) 产品尺寸 2.5×2.0×0.95mm;
- (2) 最大尺寸公差≤±0.05mm;
- 2、上、下料
 - (1) 上、下料方式: 人工上下料
- (2) 操作面高度: 750mm
- 3、控压系统
- (1) 压力控制器:配置德鲁克PACE5000 CM2控制模块,量程200Kpa,控制精度: 0.005%Rdg+0.005%FS。
- (2) 精密压力指示仪:配置德鲁克PACE1001 IRS1测量模块,量程130Kpa,测量精度: ±0.005%FS。
- (3) 控压范围: 30~110kPa。
- 4、控温系统
- (1) TEC温控平台,温度范围: -10℃~80℃。
- (2) 控温精度: ±1℃;
- 5、UPH ≥200,以3个温度点、5个压力点/温度点核算。
- 6、良率(产品本身不良除外):一次标校良率 ≥97.5%; 最终标校良率 ≥98.5%。


三、厂房配置需求

- 1、厂房环境条件: 温度: 23±2℃; 湿度: 50~60%RH范围内;
- 2、电源: 三相五线制, 80V*(100±10)%, 50Hz, 10KW;
- 3、干燥压缩空气: 稳定在0.6MPa以上, 耗气量100L/min, 露点-20℃;
- 4、真空: 绝压10Kpa, 流量100L/min。



四、整体布局、构成及规格

TYB-256 半自动标定测试机由机架护罩、腔体开合系统、控压系统、控温系统、控制与标定系统等组成。



设备示意图

设备主体尺寸:约 1500mm (L) ×1500mm (W) mm×1900mm (H)

1、机架护罩

机架采用方钢管及钢板焊接,表面喷塑,用于各部件的安装定位; 护罩采用型材框架,内嵌PVC板。


2、腔体开合系统

腔体开合系统,由平移机构、顶升机构、腔体三部分构成,实现上下腔体的对位和开合。

2.1、平移机构


平移机构由直线运动单元、直线导轨等组成,实现上腔的前后平移。





2.2、顶升机构

顶升机构由电动推杆、导向轴、直线轴承等组成,连接并带动下腔上下移动。







2.3、腔体

上腔由平移板、隔热板、温控平台等组成


下腔由 Socket 座、下腔板 1、PCB 板、下腔板 2 等组成



腔体打开后示意








下腔示意图

采用PCB板安装Socket座的方式,Socket座固定芯片并与PCB板电路连接,将芯片引脚线路转接至腔体外电连接器。上下腔体闭合后,温控平台凸点接触芯片上表面进行加热/制冷。



PCB 板+Socket 座示意图



Socket 座穴位布局

- (1) 每个测试板构成:、PCB 板 1 块、socket 座 16 个;
- (2) 每个 socket 座放产品数量: 16 个;
- (3)每个 socket 座布置 4 个温度传感器,用于测量实时温度。



3、控压系统

控压系统主要为压力传感器测试提供稳定的压力环境。

- 1)上下腔压合后形成一个密封空间。
- 2) 通过高精度压力控制器进行压力的精确调节。
- 3)精密压力指示仪测量实时压力值,并反馈至测试系统,用于校准计算。

高精度压力控制器,配置德鲁克PACE5000 CM2控制模块,量程200Kpa,控制精度: 0.005%Rdg+0.005%FS。

精密压力指示仪,配置德鲁克PACE1001 IRS1测量模块,量程130Kpa,测量精度: ±0.005%FS。




PACE5000高精度压力控制器



PACE1000精密压力指示仪

4、控温系统

控温系统用于提供产品测试所需的温度环境。采用TEC温控平台模式。



温度指标: 温度范围: -10~80℃ 控温精度: ±1℃

5、控制与标定系统

控制系统主要实现对腔体自动开合系统、控压系统、控温系统等的设置与控制。标定系统主要实现对产品数据采集、校准计算、烧写和数据保存。


5.1、控制系统

5.1.1 控制系统说明

- (1) 控制系统以工控机为控制核心,实现产品的自动标定;
- (2) 具有手动、自动工作方式选择、生产数据、报警记录显示等功能:




- (3) 配备三色灯塔,通过声光方式提示设备运行状态;
- (4) 安全保护: 配备急停按钮;
- 5.1.2 人机交互主要操作界面
 - (1) 主界面: 手动、自动选择、原点复位以及各功能界面的切换;
- (2) 自动模式界面:包含启动、停止等按钮,以及温控平台和压力控制器等主要数据的显示;
- (3) 手动模式界面: 各轴点动模式控制, 各轴单独自由控制;
- (4)参数设置界面:各轴运行速度设置、点位示教等参数设置,温控平台和压力控制器参数设置等;
- (5) I/O 监视界面: 监视 IO 输入和输出信号;
- (6)报警记录界面:显示当前报警内容,可查询历史报警内容。





5.2、标定系统

5.2.1 硬件



- 1)高精度压力控制器(PACE5000)和 PC 通过网口进行通讯,控制压力。
- 2)精密压力指示仪

测量实时压力值,和PC通过网口进行通讯

3)采集卡

给传感器供电,数据写入和读取,和PC通过网口进行通讯。

4)测试板

测试板构成:、PCB 板 1 块、socket 座 16 个;

每个 socket 座放产品数量: 16 个;


每个 socket 座布置 4 个温度传感器,用于测量实时温度。

5.2.2 标定流程

- 1)产品进入测试区先进行初始化,对产品进行 NG/GOOD 判断。
- 2) 初始化完成后,进行 T1 下 P1~P5 压力原始数据采集。
- 3) 温度切换, 到达 T2 温度并稳定后进行 P1~P5 压力原始数据采集。
- 4) 温度切换, 到达 T3 温度并稳定后进行 P1~P5 压力原始数据采集。



- 3) 进行校准计算,根据计算得到的校准系数判断产品 NG/GOOD。
- 4) 进行系数烧写和复测,对产品进行 NG/GOOD 判断,并将结果保存 标定流程图



五、安全保护装置

1、设备加热部件张贴高温警示,异常时有声光报警;



- 2、人工上好产品后,双手操作启动按钮,设备方可自动运行;
- 3、设备配有急停按钮、安全光栅等保护装置。

六、主要部件品牌

序号	名 称	品 牌
1	电机	进口
2	压力控制器	德鲁克
3	气动元件	SMC/CKD
4	工控机	研华
5	传感器	Omron/Panasonic/BOE

七、出厂文件及随机附属品

- 1. 操作说明书
- 2. 基本维修工具

八、交货事项

- 1. 交货地点: 贵司指定场所;
- 2. 交货期:按合同约定;
- 3. 验收:在贵公司指定场所安装调试后,按合同规定时间及规格书内容验收。